



# PROCÉDURE D'INTERVENTION SUR MATÉRIEL DE PULVÉRISATION

## INTERVENIR SUR LE MATÉRIEL (DURANT UNE APPLICATION AVEC CABINE PROTECTRICE) :

1	Arrêtez la <b>pulvérisation</b> et sortez de la zone de traitement, si possible.
2	Mettez des <b>gants à usage unique</b> .
3	Prenez du <b>papier sèche-mains</b> et un <b>sac jetable</b> .
4	Sortez sans <b>refermer la porte</b> .
5	Faites l'intervention (changement de buse, etc.)
6	 Après intervention : <b>enlevez les gants en les retournant</b> , stockez-les <b>hors cabine</b> .
7	Rincez le robinet, <b>lavez-vous puis séchez-vous les mains</b> , jetez le papier dans le sac jetable prévu à l'avance.
8	<b>Remontez dans la cabine sans ramener d'objet souillé</b> à l'intérieur.

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>.