

# HYGIÈNE



i

## PROCÉDURE D'INTERVENTION SUR MATÉRIEL DE PULVÉRISATION

### INTERVENIR SUR LE MATÉRIEL (DURANT UNE APPLICATION AVEC CABINE PROTECTRICE) :

1

**Arrêtez la pulvérisation** et sortez le pulvérisateur de la zone traitée.

2

Mettez des **gants à usage unique**.

3

Prenez du **papier sèche-mains** et un **sac jetable**.

4

Sortez sans **refermer la porte**.

5

Effectuez l'intervention (changement de buse, etc.)

6

Après intervention : **rincez vos mains gantées** avec la réserve d'eau claire, puis **enlevez les gants en les retournant** et stockez-les **hors cabine**.

7

Rincez le robinet, **lavez-vous puis séchez-vous les mains**, jetez le papier dans le sac jetable prévu à l'avance.

8

**Remontez dans la cabine sans ramener d'objet souillé** à l'intérieur.